

## HUAWEI B593s-22 un HUAWEI E5172s-22 programmatūras atjaunināšanas instrukcija

Šeit Tu vari iepazīties ar reāllaika rūteri HUAWEI B593s-22 un HUAWEI E5172s-22 programmatūras atjaunināšanas instrukciju.

Lūdzu, ievēro! Lai visi uzlabojumi stātos spēkā, pēc programmatūras atjaunināšanas būs jāveic iekārtas rūpnīcas iestatījumu aktivizēšana un atkārtota rūtera konfigurēšana. Ja radīsies jautājumi par rūtera programmatūras atjaunināšanas procesu, droši sazinies ar mums pa tālr. 8076 8076.

1. Atver tīmekļa pārlūku un adrešu laukā ievadi adresi http://192.168.1.1 vai <u>http://homerouter.cpe</u> Ievadi savu paroli, spied *Reģistrēties*. Noklusētā parole ir **admin**.

W HUAWEI		M 🖻 🕅 🌐 🕏
	Imt 🎯	
	Lietotāja vārds: admin Parole: •••••• Valoda: Latvedu	• •
	Reģistreties Atcelt	

2. Spied Sākums, tad – Atjaunošana.

		Latviešu 🗸 Palidzība izie
S HOAWEI		🖂 🔤 111 🌐 💩
Säkums Internets	LAN Wi-Fi Drošība Pakalpojumi Fak	ss Sistēma
lmt 松		
Pärskats		
Izstrādājuma informācija	Atjaunot	
Átrā uzstādīšana	lespējams veikt lokālo atjaunošanu vai HTTP atjaunošanu. H automātiski iegūst jaunāko versiju no servera .	HTTP atjaunošanas gadījumā sistēma
Atjaunošana	Pieblide: Pēc atjaunošanas rūteris restartējas.	
	Aţiaunošanas laikā indikatori norāda uz aţiaunošanas proces tidsēdai rūteris var tist nosietni boštos	su. Atjaunošanas laikā rūteri nedrīkst izslēgt, jo
	Lokālā atjaunošana	
	Nospiediet Atjaunot, lai augšupielādētu atjaunošanas failu.	
	Ațaunošanas fails	Browse
		Atjaunot
	HTTP atjaunošana	



3. Sadaļā *HTTP atjaunošana* spied *Atjaunot*. Paziņojumu par programmatūras atjaunināšanu apstiprini, nospiežot *OK*.

and all the second					
👐 HUAWEI				Latviešu	✓ Palidziba Iziet
Sākums Internets	LAN Wi-Fi Drošib	a Pakalpojumi	Fakss Si	stēma	
lmt 🚧				$\square$	<
Pärskats					
Izstrādājuma informācija	Atjaunot				
Ātrā uzstādīšana	Message from webmane	States of the last		Ruma sis	têma
	Lokala atjauno	sana	OK Cano	:e	
	Nospiediet Atjaunot, la	ei augšupielādētu atjaunošar	ras failu.		
	Atjaunošanas fails.			Browse	
					Atiaunot
	HTTP atjaunos	iana			
	Rúterim pieejama atjau	nota versija. Versija ir V200	R0018270D25SP01C	418.	
				-	Adamor

4. Uzgaidi, līdz tiks lejupielādēts programmatūras atjauninājums un uzsākta programmatūras atjaunināšana.

👐 HUAWEI			Latviešu	V Palidzība Iziet
Sākums I Internets	LAN Wi-Fi Drošiba	Pakalpojumi Faks	s 🕕 Sistēma 🗉	
lmt 松				
Pärskats				
Izstrādājuma informācija	Atjaunot			
Ātrā uzstādīšana	Notiek atjaunošana Lūdzu	r, uzgaidiet. anai neverset darbibas rüteri		
Atjaunošana				
	Notiek lejupielad	e6%		
the second second				
👐 HUAWEI			Latviešu	<ul> <li>Palidzība Iziet</li> </ul>
Sākums Internets	LAN Wi-Fi Drošiba	Pakalpojumi Fakss	Sistēma	
l <b>mt</b> 松			$\neg$	
Pärskats				
Izstrādājuma informācija	Atjaunot			
Ātrā uzstādīšana	Notiek atjaunošana Lūdzu Līdz atjaunošanas pabeioša	, uzgaidiet. nai neveiciet darbibas rūterī		
Atjaunošana				
	Notiek atjaunosa	na		
	💏 Autorizaçãos 🖲 Manaral Technologias (*		Diam Date:	



5. Rūteris pārstartēsies, un atvērsies rūtera vadības lapa. Spied šeit.



6. Esošo programmatūras versiju varēsi redzēt sadaļā *Izstrādājuma informācija>Programmas versija*. Jaunākā versija ir V200R001B270D25SP01C418.





7. Pēc programmatūras atjaunināšanas nepieciešams atjaunot rūpnīcas iestatījumus.

Rūtera atiestatīšanu veic, tā kreisajā sānā ar smailu priekšmetu, piemēram, pildspalvas galiņu, uz 2 sekundēm piespiežot pogu *Reset*. Pēc atiestatīšanas varēsi izmantot rūtera sākotnējos iestatījumus.

Atjaunojot rūtera noklusējuma iestatījumus, tiks pārrakstīti visi iepriekšējie iestatījumi.

## Ievēro!

Ja biji mainījis *Wi-Fi* tīkla nosaukumu un paroli, pēc rūtera atiestatīšanas, tie vairs nebūs spēkā. Tagad tīkla izvēlnē atkal parādīsies sākotnējais *Wi-Fi* nosaukums, un darbosies sākotnējā parole, ko atradīsi uzlīmētu uz sava rūtera.

## Uzmanību!

Ja rūterī esi veicis kādu specifisku konfigurāciju, piemēram, portu pāradresāciju, *Wi-Fi SSID* maiņu, *Wi-Fi* paroles maiņu, tad ieteicams izveidot konfigurācijas datni, kas ļaus saglabāt, iestatīt iepriekšējos iestatījumus.

Rūtera atiestatīšanu veic pēc konfigurācijas faila saglabāšanas.





## Rūtera konfigurācijas faila lejupielādes un augšupielādes kārtība

Atver tīmekļa pārlūku un adrešu laukā ievadi adresi <u>http://192.168.1.1</u> vai <u>http://homerouter.cpe</u> Ievadi savu paroli, spied *Reģistrēties*. Noklusētā parole ir **admin**.

Imt			
Lietotāja vārds:	admin		
Parole:		• 🕜	
Valoda:	Latviešu	~	
Redistreti	Atcelt	0.	
Tregisteri	- Alcon		

Izvēlies Sistēma>Uzturēšana>Lejupielādēt konfigurācijas failu>Lejupielādēt.

	M 📾 📶 🌐 🤅
Sākums Internets	LAN Wi-Fi Drošība Pakalpojumi Fakss <mark>Sistēma</mark>
lmt 松	
Uzturēšana	No. of Contract of
Mainît paroli	Uzturesana
Datums un laiks	Rüteri var restartiët un atiestatit, kā arī dubiët un atjaunot tā lietotāja konfigurācijas failu.
Diagnostika	Plebilde: Ja lapa netiek automätiski atkärtoti leidiolta 60 sekunžu laikä, levadiet reģistrēšanās adresi. Rūteris automātiski restantīkas nēc kinetieviskijas talia atkaunošanas. Nairskārtat rūteri restantīblanās romena laikā
Žurnāli	
Sistēmas paziņojums	Restartēt
Antenas iestatījumi	Lai adrestafflu rüfer, nospiedet Restantik. Restantit
	Atiestatīt
	Lai atjaunotu rütera rüpnīcas iestatījumus, nospiediet Atiestatīt.
	Atiestatit
	Lejupielādēt konfigurācijas failu
	Lai lejupielādētu esošo konfigurācijas faitu, nospiediet Lejupielādēt.
	Lejupielädét

Drošības paziņojumu apstiprini, nospiežot OK.





Spied Save As (Saglabāt kā), izvēlies faila saglabāšanas direktoriju un spied Save (Saglabāt).



Pēc programmatūras atjaunināšanas vai rūtera iestatījumu atiestatīšanas var veikt konfigurācijas faila augšupielādi.

Izvēlies *Sistēma>Uzturēšana>Augšupielādēt konfigurācijas failu>Browse (Meklēt)*. Atrodi iepriekš saglabāto failu. Faila nosaukums ir downloadconfigfile.conf





Izvēlies iepriekš saglabāto konfigurācijas failu, spied Open (Atvērt), tad Augšupielādēt.



Rūtera paziņojumu apstiprini ar OK.



Rūteris restartēsies, un atvērsies rūtera pārvaldības lapa.







Programmatūras atjaunināšana ir pabeigta!

Atceries! Lai nodrošinātu savu datu un rūtera drošību, <u>vienmēr veic</u> iekārtas ražotāja uzstādītās paroles maiņu uz tikai Tev zināmu simbolu kombināciju un <u>neaizmirsti to izdarīt atkārtoti</u>, ja iekārtai ir veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunināšana. Tāpat <u>vienmēr parūpējies</u> arī par savu galiekārtu (datora, telefona, planšetes) drošību, nodrošinot ekrāna bloķēšanu vai tml. aizsardzību. Tas ir būtisks drošības prasību ievērošanas priekšnosacījums!

Lai nomainītu paroli, atver pārlūkā rūtera pārvaldības lapu: <u>http://192.168.1.1</u> vai <u>http://homerouter.cpe</u>

Izvēlies Mainīt paroli. Norādi esošo paroli, tad divas reizes ievadi jauno paroli un spied Iesniegt.

·····	
Uzturēšana	Majort parali
Mainît paroli	
Datums un laiks	Pirmo reizi reģistrējoties sistēmā, ieteicams mainīt paroli.
Diagnostika	Piebilde: Atcerieties savu jauno paroli. Ja aizminstat paroli, nospiediet rūtera atiestaššanas pogu, l
Žurnāli	atjaunotu rütera noklusėjuma lestatijumus.
Sistēmas paziņojums	Jūsu parole nav mainīta. Lai aizsargātu savu kontu, lūdzu, nomainiet noklusējuma paroli pēc ir ātrāk. Nospiediet <b>šeit</b> , ja vairs nevēlaties saņemt šos atgādinājumus.
Antenas iestatījumi	
Antenas iestatījumi	Jaunajā parolē jābdī iekļautai šādai vismaz divu veidu simbolu kombinācijai: lielie burt, mazie bur īgašie simboli (~16)#5%*A*()~_=*(0);*,*/?).
Antenas iestatījumi	Jaunajā parolē jābdī tekļautai šādai vismaz divu veidu simbolu kombinācijai: lielie burt, mazie bur Ipašie simboli (~4@#\$%~&*(b_=e+80);*(<>??). Malnīt paroli
Antenas iestatījumi	Jaunajā parolē jābūt iešļauda šādai viemaz divu veidu simbolu kombinācijai: lielie burt, mazie bur Ipašie simboli (~4@#\$%^&/*(~*+#0):*_*<>??). Mainīt paroli Lietotāja vārds: admin
Antenas iestatījumi	Jaunajā parolē jābdī tekļauda šādai vienaz divu veidu simbolu kombinācijat. Ielie burt, mazie bur Ipašie simbol (~16(#4%*K*()_=*4(0);=**/7)). Malnīt paroli Lietotāja vārds: admin Esošā parole: ••••
Antenas iestatījumi	Jaunajā parolē jābdī ietijauda šādai varnaz divu veidu simbolu kombinācijat ietie burt, madie bur Ipašie simboli (~1@#\$%*A*(>_=*40);",*>r?). Mainīt paroli Lietotāja vārdzi: admin Esotā parote: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parole nomainīta!